

SimplyWorks® är ett helt integrerat trådlöst system utvecklat speciellt för personer med motoriska problem. Familjen SimplyWorks® består av dels utrustningar för styrning av datorer och surfplattor och dels utrustningar för styrning av batteridrivna leksaker och 220v el.apparater. De olika produkterna kan användas separat eller i valfria kombinationer.

Upp till sex produkter (i valfri kombination) kan användas samtidigt för styrning av datorer och upp till sex manöverkontakter kan användas samtidigt för styrning av batteridrivna leksaker. Detta gör det möjligt för upp till sex personer att hjälpas åt och samarbeta med olika uppgifter.

Alla produkter märkta med SimplyWorks® logo fungerar tillsammans och SimplyWorks® är ett registrerat varumärke av, och identifierar produkter som använder trådlös teknologi utvecklad av Pretorian Technologies Ltd.

Artikelnummer

2309-40 SimplyWorks® Energise, 220v reläbox
 4030-31 SimplyWorks® Control, mottagare för batteridrivna apparater
 4030-32 SimplyWorks® Control lite, mottagare för batteridrivna lekaker
 4030-33 SimplyWorks® Control Pro, mottagare med två kanaler
 4030-41 SimplyWorks® Switch 75, röd
 4030-42 SimplyWorks® Switch 75, gul
 4030-43 SimplyWorks® Switch 75, grön
 4030-44 SimplyWorks® Switch 75, blå
 4031-41 SimplyWorks® Switch 125, röd
 4031-42 SimplyWorks® Switch 125, gul
 4031-43 SimplyWorks® Switch 125, grön
 4031-44 SimplyWorks® Switch 125, blå
 6343-14 SimplyWorks® Styrkula (som Optimax men kan även styra t.ex. leksaker)
 6343-44 SimplyWorks® Joystick (som Optimax men kan även styra t.ex. leksaker)
 6350-14 SimplyWorks® iPad
 6350-21 SimplyWorks® Receive Micro, för Android surfplattor
 6350-31 SimplyWorks® Receive, för USB-anslutning till dator

RehabCenter AB

Enhagsvägen 18 187 40 TÄBY
 Tel 08 - 768 25 00 Fax 08 - 792 49 49
www.rehabcenter.se



Pretorian
 TECHNOLOGIES LTD

SimplyWorks

Trådlösa styrsätt för datorer, surfplattor, leksaker och 220v el.apparater



RehabCenter AB

Enhagsvägen 18 187 40 TÄBY
 Tel 08 - 768 25 00 Fax 08 - 792 49 49
www.rehabcenter.se

SimplyWorks® Sändare

SimplyWorks® sändare väljs efter användningsområde och motoriska förutsättningar. Sändarna är trådlösa och kan paras med valfri SimplyWorks® mottagare. Sändarna ger pålitlig och störningssäker radioöverföring med minst 10m räckvidd.

SimplyWorks® Joystick och Styrkula

- Färgkodade och nedsänkta knappar för vänster, höger och dragklick.
- Uttag för anslutning av alternativa klickknappar.
- Joystickspaken styrs lätt och exakt med liten kraft (Joystick endast 0,5 Newton).
- Joysticken har fyra inställbara hastigheter för markörförflyttning.
- Joysticks levereras med tre handtag. Liten knapp, mjuk gummiboll samt T-handtag
- Mått: 180 x 103 x 65 (24) mm och vikt ca. 0,5 kg.



SimplyWorks® Switch 125 och Switch 75

- Kan användas som styrsätt för elapparater som drivs av batteri eller 220v eller för datormusklick och tangentbordsfunktioner.
- Finns i två storlekar och fyra färger.
- Båda storlekarna har låg profil och kräver liten tryckkraft.
- Kan programmeras för att utföra olika funktioner vid styrning av dator.
- Mått: Switch 125 har 125 mm och Switch 75 har 75 mm tryckyta.



SimplyWorks® Send 1/6

- Send 1 är en sändare att styra med en anpassad manöverkontakt.
- Send 6 är en sändare att styra med sex kontakter för sex olika funktioner.
- Kan användas som styrsätt för apparater som drivs av batteri eller 220v samt för mus eller tangentbordsfunktioner.
- Kan programmeras för att utföra olika funktioner vid styrning av dator.



SimplyWorks® Mottagare

SimplyWorks® mottagare väljs efter användningsområde och apparat som skall styras. Alla mottagare är trådlösa och kan paras med valfri SimplyWorks® sändare.

SimplyWorks® för iPad

- Gör det möjligt att styra iPad® trådlöst med anpassat styrsätt.
- Ansluts trådlöst till iPad® via Bluetooth.
- Scanning framåt och bakåt med kontakter.
- Proportionell scanning med SimplyWorks® joystick.
- Speciell inställning för iBooks®.



SimplyWorks® Receive

- Mottagare för anslutning till dator eller surfplatta via USB. För surfplattor krävs USB-adapter.
- Styr muspekare och klickfunktioner med joystick, styrkula eller anpassade kontakter.
- Kompatibel med Mac, Pc och vissa Android surfplattor.
- Sex olika SimplyWorks® sändare kan anslutas samtidigt.



SimplyWorks® Receive Micro

- Mottagare för Android surfplattor, ansluts via Micro-USB kontakt eller adapterkabel.
- Styr muspekare och klickfunktioner med Joystick, styrkula eller anpassade kontakter.
- Upp till sex olika SimplyWorks® sändare kan anslutas samtidigt.



SimplyWorks® Energise

- Mottagare för styrning av två st 220v apparater.
- Kan styras med direkt funktion, till/från funktion eller timerfunktion.
- Upp till sex olika SimplyWorks® sändare kan anslutas samtidigt.



SimplyWorks® Control. Control Lite och Control Pro

- Control - Mottagare med en kanal för leksaker och batteridrivna apparater.
- Control Lite - Liten mottagare med en kanal för leksaker och batteridrivna apparater. Liten och därför lämplig att fästa på leksaker.
- Control Pro - Mottagare med två kanaler för leksaker och batteridrivna apparater.
- Upp till sex olika SimplyWorks® sändare kan anslutas samtidigt till en Control mottagare.

