

Styrsätt för iPad®

Gör iPad® tillgänglig med anpassade kontakter

Det är för många personer svårt att hantera apparater som styrs med pekskärm och kräver god handfunktion. Det är ofta väsentligt enklare att styra apparater som iPad®, iPhone® och iPod® med hjälp av en adapter och anpassade manöverkontakter.



iSwitch

- Liten (75mm) storlek men många kraftfulla egenskaper.
- Mediafunktioner ger enkel tillgång till musik och bilder.
- En lätttryckt inbyggd kontakt samt två 3,5 mm ingångar för externa kontakter, alla individuellt programmerbara för att t.ex. stega framåt, stega bakåt och välja funktion.



APPLICATOR

- QuickMedia är en funktion som ger snabb och enkel tillgång till musik och bilder.
- Fyra individuellt programmerbara kontaktingångar. Välj bland många olika kommandon, t.ex. stega framåt, stega bakåt, välja aktivitet samt gå tillbaka till hemskärmen.



J-Pad

- Joystick som ger tillgång till de flesta funktioner i iPad.
- Fungerar tillsammans med Voice Over.
- Har även två inbyggda touchknappar för att öppna och stänga appar samt två ingångar för anslutning av kontakter.

Gemensamt för alla iAdaptrar

- Ger enkel tillgång till alla funktioner i iApparater samt appar anpassade för kontaktstyrning.
- Ansluts trådlöst via Bluetooth till önskad iApparat.
- Inbyggt laddningsbart batteri som laddas via USB.

Artikelnummer

6350-101 iSwitch, röd
6350-102 iSwitch, , gul

6350-103 iSwitch, blå
6350-104 iSwitch, grön

6350-11 APPLICATOR
6350-13 J-Pad

RehabCenter AB

Enhagsvägen 18
Tel 08 - 768 25 00
www.rehabcenter.se

187 40 TÄBY
Fax 08 - 792 49 49