

SimplyWorks® Sändare

SimplyWorks® sändare väljs efter användningsområde och motoriska förutsättningar. Sändarna är trådlösa och kan paras med valfri SimplyWorks® mottagare. Sändarna ger pålitlig och störningssäker radioöverföring med minst 10m räckvidd.

SimplyWorks® Joystick och Styrkula

- Färgkodade och nedsänkta knappar för vänster, höger och dragklick.
- Uttag för anslutning av alternativa klickknappar.
- Joystickspaken styrs lätt och exakt med liten kraft (Joystick endast 0,5 Newton).
- Joysticken har fyra inställbara hastigheter för markörförflyttning.
- Joysticks levereras med tre handtag. Liten knapp, mjuk gummiboll samt T-handtag
- Mått: 180 x 103 x 65 (24) mm och vikt ca. 0,5 kg.



SimplyWorks® Switch 125 och Switch 75

- Kan användas som styrsätt för el.apparater som drivs av batteri eller 220v eller för datormusklick och tangentbordsfunktioner.
- Finns i två storlekar och fyra färger.
- Båda storlekarna har låg profil och kräver liten tryckkraft.
- Kan programmeras för att utföra olika funktioner vid styrning av dator.
- Mått: Switch 125 har 125 mm och Switch 75 har 75 mm tryckyta.



SimplyWorks® Send 1/6

- Send 1 är en sändare att styra med en anpassad manöverkontakt.
- Send 6 är en sändare att styra med sex kontakter för sex olika funktioner.
- Kan användas som styrsätt för apparater som drivs av batteri eller 220v samt för mus eller tangentbordsfunktioner.
- Kan programmeras för att utföra olika funktioner vid styrning av dator.



SimplyWorks® Mottagare

SimplyWorks® mottagare väljs efter användningsområde och apparat som skall styras. Alla mottagare är trådlösa och kan paras med valfri SimplyWorks® sändare.

SimplyWorks® för iPad

- Gör det möjligt att styra iPad® trådlöst med anpassat styrsätt.
- Ansluts trådlöst till iPad® via Bluetooth.
- Scanning framåt och bakåt med kontakter.
- Proportionell scanning med SimplyWorks® joystick.
- Speciell inställning för iBooks®.



SimplyWorks® Receive

- Mottagare för anslutning till dator eller surfplatta via USB. För surfplattor krävs USB-adapter.
- Styr muspekare och klickfunktioner med joystick, styrkula eller anpassade kontakter.
- Kompatibel med Mac, Pc och vissa Android surfplattor.
- Sex olika SimplyWorks® sändare kan anslutas samtidigt.



SimplyWorks® Receive Micro

- Mottagare för Android surfplattor, ansluts via Micro-USB kontakt eller adapterkabel.
- Styr muspekare och klickfunktioner med Joystick, styrkula eller anpassade kontakter.
- Upp till sex olika SimplyWorks® sändare kan anslutas samtidigt.



SimplyWorks® Energise

- Mottagare för styrning av två st 220v apparater.
- Kan styras med direkt funktion, till/från funktion eller timerfunktion.
- Upp till sex olika SimplyWorks® sändare kan anslutas samtidigt.



SimplyWorks® Control. Control Lite och Control Pro

- Control - Mottagare med en kanal för leksaker och batteridrivna apparater.
- Control Lite - Liten mottagare med en kanal för leksaker och batteridrivna apparater. Liten och därför lämplig att fästa på leksaker.
- Control Pro - Mottagare med två kanaler för leksaker och batteridrivna apparater.
- Upp till sex olika SimplyWorks® sändare kan anslutas samtidigt till en Control mottagare.

