

Woodpecker

Switch interface för datorer

Woodpecker gör det möjligt att koppla kontakter till datorn.

De flesta datorer saknar möjlighet till anslutning av anpassade kontakter för speciella kommandon eller för att ersätta musen. Exempel på användning kan vara att styra program för träning av orsak/verkan, styra enkla spel eller att på ett lätt sätt göra vanliga kommandon som annars kräver samtidig användning av flera fingrar/tangenter.

Woodpecker

Består av en liten box som ansluts till datorn via en USB-kontakt. Till Woodpecker kan anslutas upp till fem manöverkontakter eller en digital joystick. Woodpecker kan användas för att styra KeyVit eller MindExpress men även andra program kan bli mer tillgängliga med hjälp av Woodpecker.



Woodpecker levereras med tre program

Woodshow

Med Woodshow går det att definiera funktioner för kontakter. En kontakt kan visa en bild, spela ett ljud, starta en kombination av ett ljud och en bild eller starta ett annat program. Med Woodshow kan man träna orsak/verkan med enkla program eller egna övningar.

Woodmouse

Med Woodmouse kan man ersätta musen med hjälp av fem kontakter eller en digital joystick. 4 kontakter används för att styra musen och en som vänsterklick. Via en verktygspalette kan man välja dubbelklick, högerklick eller dragklick.

Woodkey

Med macroeditorn Woodkey kan man länka en kombination av tangenttryckningar till en kontakt. Detta gör att man kan ge kommandon och styra andra program. Med hjälp av en kontakt kan man t.ex. gå igenom en PowerPoint presentation, starta och stoppa Windows Mediaspelare, spela spel, etc.....

Artikelnummer

6436-5 Woodpecker

RehabCenter AB

Enhagsvägen 18 187 40 TÄBY
Tel 08 - 768 25 00 Fax 08 - 792 49 49
www.rehabcenter.se