

Styrsätt för iPad®

Gör iPad® tillgänglig med anpassade kontakter

Det är för många personer svårt att hantera apparater som styrs med pekskärm och kräver god precision och väl kontrollerade rörelser. Det kan bli väsentligt enklare att använda iApparater som iPad®, iPhone® och iPod® med hjälp av en adapter för anslutning av anpassade manöverkontakter. Adaptrar finns för flera olika nivåer, behov och styrsätt.



APPLICATOR

- Ger enkel tillgång till appar anpassade för kontakter. Tex. lyssna på musik eller titta på bilder.
- Fyra individuellt programmerbara ingångar för kontakter.
- QuickMedia funktion ger enkel tillgång till spellistor.



SWITCH2SCAN

- Ger tillgång till alla funktioner och de flesta appar
- Kan styras med manuell eller automatisk scanning.
- Ingångar för scanning framåt, bakåt och val av funktion.
- Scanning iPad® bildskärmstangentbord.
- Kan hantera iBooks®.



J-PAD

- Unik intuitiv joystick som ger enkel tillgång till de flesta funktioner och appar.
- Har två touchknappar för att öppna eller stänga appar samt två ingångar för anslutning av externa kontakter.
- Fungerar ihop med iPad® (alla sorter), iPad®mini, iPod® 8generation 3 och 4) och iPhone® (3GS, 4 och senare)

Gemensamt för alla iAdaptrar

- Inbyggt laddningsbart batteri som laddas via USB.
- Ansluts trådlöst via Bluetooth till önskad iApparat.

Artikelnummer

6350-11	APPLICATOR
6350-12	SWITCH2SCAN
6350-13	J-PAD