

EnvirOn

System för omgivningskontroll
via
iPad - Scanning - Kontakter



RehabCenter AB

Enhagsvägen 18
Tel 08 - 768 25 00

187 40 TÄBY
Fax 08 - 792 49 49

www.rehabcenter.se

Styrsätt för omgivningskontroll EnvirOn

EnvirOn är ett komplett system för omgivningskontroll som genom unika möjligheter till val av styrsätt kan anpassas till många olika personers behov och förmåga att styra hemelektronik. Styrsätten kopplas antingen direkt till en reläbox för 220v eller batteridrivna apparater. IR-styrda apparater som tv och musikanläggningar styrs via en EnvirOn Hub som omvandlar sändarens radiosignaler till IR-signaler. Även trådbundna kontakter kan användas tillsammans med EnvirOn.

EnvirOn Switch för kontaktstyrning

EnvirOn switch är en trådlös manöverkontakt som finns i storlekar med 125 mm eller 75 mm diameter.

EnvirOn switch finns i fyra olika färger.

EnvirOn switch är en radiosändare och kräver inte fri sikt till apparaten som skall styras. EnvirOn switch kan via EnvirOn Hub även styra IR-mottagare som tv och video. Speciella mottagare för t.ex dörröppnare och andra 220v el-apparater finns i systemet.




EnvirOn scannande sändare

EnvirOn scannande sändare är en trådlös radiosändare som inte kräver fri sikt till apparaten som skall styras.

Programmerbar för att kunna styra olika apparater.

Sändaren har åtta inbyggda touchknappar men kan även styras med scanning via en eller två externa kontakter som ansluts via två st 3,5 mm uttag.



iPad med EnvirOn app

EnvirOn app är gratis och kan hämtas från AppStore.

Via EnvirOn app går det att styra många olika saker från en iPad eller iPhone. Tv, musikanläggning, lampor och dörr/fönster är bara några exempel.

1, 2, 6, 15 eller 24 knappar kan skapas på bildskärmen. Knapparna kan ges olika färger eller bilder som visar dess funktion.

EnvirOn app används tillsammans med EnvirOn Hub som omvandlar signaler från iPad till IR-signaler som styr olika apparater som tv och musikanläggningar.



Mottagare och reläboxar för omgivningskontroll EnvirOn

EnvirOn sändare styr de olika mottagarna och reläboxarna via radioöverföring. Reläboxar finns för både 220v och batteridrivna apparater. IR-styrda apparater som tv och musikanläggningar styrs av en EnvirOn sändare via EnvirOn Hub som omvandlar sändarens radiosignaler till IR-signaler. Alla EnvirOn mottagare och reläboxar kan styras med EnvirOn Switch, EnvirOn scannande sändare samt iPad med EnvirOn app. Mottagare och reläboxar ansluts till iPad® via Bluetooth. Även trådbundna styrsätt kan användas till EnvirOn.

iControl

2 st 3,5 mm anslutningar för batteridrivna leksaker, larm eller andra apparater, max 30v.

Flera olika styrmetoder. Direkt - Till/från -
Timer - En till/en från.

Inbyggt laddningsbart batteri som laddas via USB.



iClick

2 st 220v el. uttag som kan styras individuellt.

Flera olika styrmetoder. Direkt - Till/från -
Timer - En till/en från.

Två 3,5 mm ingångar för kontakter.



EnvirOn Hub

EnvirOn Hub är centralenhet i de flesta EnvirOn system för omgivningskontroll. EnvirOn Hub omvandlar radiosignaler från EnvirOn sändare till IR-signaler som krävs för att styra t.ex. hemelektronik som tv och musikanläggningar.

EnvirOn hub kan lätt programmeras för att passa de flesta apparater i hemmet. Kan även programmeras så att en knapptryckning gör flera saker. T.ex. stänger av tv och släcker en lampa.

Kan lära in upp till 16 individuella IR-koder.

Kan hantera 8 funktioner bestående av upp till 4 individuella knapptryckningar. Gör det t.ex. möjligt att välja tresiffrigt kanalnummer med endast ett knappval.

Kan paras med upp till 6 olika EnvirOn sändare.




Exempel på kombinationer med EnviroOn

Styrsätt

EnviroOn switch



EnviroOn scannande sändare



iPad med EnviroOn app



Mottagare/reläbox

iControl



iClick



EnviroOn hub



Apparat att styra


Batteridrivna fläkt eller leksak.



220v apparater som t.ex kaffebryggare och lampor.



IR-styrda apparater som t.ex tv, DVD, musikanläggning och dörr.



Artikelnummer

4030-411 EnviroOn Switch 75, röd
4030-412 EnviroOn Switch 75, gul
4030-413 EnviroOn Switch 75, grön
4030-414 EnviroOn Switch 75, blå

4031-411 EnviroOn Switch 125, röd
4031-412 EnviroOn Switch 125, gul
4031-413 EnviroOn Switch 125, grön
4031-414 EnviroOn Switch 125, blå

2350-10 EnviroOn iControl
2350-12 EnviroOn iClick
2530-14 EnviroOn hub

Kontakta oss gärna för mer info, demonstration eller hjälp med installation.

RehabCenter AB

Enhagsvägen 18
Tel 08 - 768 25 00

187 40 TÄBY
Fax 08 - 792 49 49

www.rehabcenter.se